



Обозначение	Наименование и тип	Кол-во
1	2	3
QW1-QW6	Выключатель нагрузки ВНА-10 In-630 А	6 шт.
QS1-QS2	Разъединитель РВФЗ-10 In-630 А	2 шт.
FU1-FU6	Предохранитель ПКТ-6 Iпл.вст.- 40 А	6 шт.
И1-И4	Указатель прохождения тока короткогозамыкания УТКЗ-4	4 шт.
T1-T2	Трансформатор силовой масляный герметичный ТМГ- 250/6/0,4 кВ Δ/Ун	2 шт.
FV1-FV6	Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,4	6 шт.
Q1-Q2	Рубильник РС In-1000 А	2 шт.
ТА1-ТА12	Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5	12 шт.
P1-P2	Счётчик «Матрица» AD13A.3- LRs-Z-2r-JW (3-6-1)	2 шт.
А	Амперметр	6 шт.
V	Вольтметр	2 шт.
Q3	Рубильник РС In-1000 А	1 шт.
Q4-Q5 Q8-Q9	Рубильник РПС-2 In-250 А	4 шт.
Q6-Q7 Q10-Q11	Рубильник РПС-4 In-400 А	4 шт.
FU7	Предохранитель ПН-2 In-250 А	12 шт.
FU8	Предохранитель ПН-4 In-400 А	12 шт.
QF25-QF26	Автомат. выключатель ВА47- 100 3р In-80 А	2 шт.
QF27-QF28	Автомат. выключатель ВА47-29 3р In-10 А	2 шт.
УСПД	Маршрутизатор RTR8A.LGE-2-2- RUF с размещением на крыше выносной антенны на магнитном основании "Триада- МА 2693 SOTA".	1 шт.